

SF AquaFlow 50

Arte A7030845

Cartucho Easy Click (3 piezas)

SF AquaFlow 400 Cartucho Easy Click (1 unidad) Arte. A7030915 SF AquaFlow 50

Arte. A7030930

Cartucho transparente (3 piezas)

SF AquaFlow 400

Cartucho transparente (1 unidad)

Reemplace el cartucho una vez al mes. Es recomendable utilizar nuestro cartucho
 CrystalClear para obtener resultados aún mejores y agua cristalina y sin algas.



ES - Condiciones de garantía ES - Infor

Esta garantía tiene una validez de 2 años en materiales y construcción incorrecta. Solo se considerarán unidades con un comprobante de garantía completamente lleno y un recibo de caja oficial que muestre la fecha de compra. Debe suministrar toda la unidad con accesorios en caso de reclamación de garantía. Le informaremos al recibirlo si la unidad será reparada o reemplazada. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños como resultado del uso incorrecto de la unidad. Las roturas de piezas que no se deban a defectos de fábrica no están cubiertas por esta garantía.

## ES - Información de reciclaje

El símbolo del contenedor con barras impreso en el producto significa que debe recogerse por separado del resto de basura cuando ya no esté en uso. El usuario, al final de la vida útil del producto, deberá llevarlo a un centro de recogida de basuras adecuado para aparatos eléctricos y eléctricos. Alternativamente, puede devolver el producto usado al vendedor en el momento de comprar una unidad nueva, pero sólo en proporción 1 a 1. Una recogida diferenciada de basura es respetuosa con el medio ambiente y ayuda al reciclaje de los materiales, cualquier otro procedimiento de recogida es ilegal y estará sujeto a la legislación vigente.









Flujo acuático 50 - 400

Manual de usuario

# ES - SuperFish Aqua-Flow 50 - 400

#### Seguridad


- 1. Lea atentamente antes de usar.
- 2. AquaFlow sólo es adecuado para uso en interiores.
- 3. Asegúrese de que el voltaje que se muestra en la etiqueta coincida con el voltaje de la red
- 4. Asegúrese de que el agua no pueda llegar al enchufe.
- Nunca dejes que el filtro se seque, mantenlo completamente sumergido en todo momento.
- 6. Desenchufe o apague todos los aparatos del acuario antes de realizar el mantenimiento.
- El cable de alimentación no se puede reemplazar en caso de daño. En este caso es necesario reciclar toda la unidad.
- 8. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entender los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

### Instalación

- Enjuague la carcasa del filtro y el cartucho del filtro con agua limpia del grifo antes de instalarlo en el acuario.
- Coloque las ventosas en la parte trasera de la carcasa del filtro.
   Coloque el filtro en el acuario y utilice las ventosas para fijarlo firmemente a la pared del acuario.
- Asegúrese de que la bomba esté completamente sumergida y ubicada a la altura adecuada (fig.1). Luego ponga en funcionamiento el filtro enchufando el cable a una toma de corriente.
- 4. Ajuste el flujo de agua al nivel deseado (fig.2).


#### Mantenimiento

- El cartucho filtrante DualAction contiene carbón activado. Limpie el cartucho filtrante cada 1 o 2 semanas enjuagándolo con agua limpia del grifo, nunca utilice detergentes.
- Reemplace el cartucho del filtro mensualmente; el carbón en el cartucho del filtro ya no es efectivo después de que se satura por completo.
- 3. Su distribuidor dispone de cartuchos de repuesto.
- Es recomendable utilizar nuestros casetes Crystal Clear, ¡estos cartuchos especiales crean agua Crystal Clear y previenen el crecimiento de algas!









Modelo	l/h	acuario	fuerza
Aqua-Flow 50	0-100 L/h	0-50 litros	3,0 vatios
Aqua-Flow 75	25-75 L/h	25-75 litros	3,5 vatios
Aqua-Flow 100	50-200 L/h	50-100 litros	3,5 vatios
Aqua-Flow 200	200-400 L/h	100-200 litros	6,0 vatios
Aqua-Flow 300	300-540 L/h	150-300 litros	7,0 vatios
Aqua-Flow 400	200-800 L/h	200-400 litros	17,0W
Aqua-Flow XL	250-500 L/h	100-200 litros	6,5 vatios

Figura 1 Figura 2