

Manual de Instrucciones



Alimentador automático FishKeeper FK036

Gracias por su compra

Gracias por adquirir nuestro producto. Para garantizar un uso seguro y correcto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.



No nos hacemos responsables de fallos derivados del uso incorrecto o del mantenimiento inadecuado.

Precauciones importantes de seguridad




- Lea atentamente este manual antes de usar el producto.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene dos pilas pequeñas.
- No lo sumerja en agua, no es resistente al agua.
- Si la luz roja parpadea, es necesario reemplazar las pilas.
- Si detecta olores o ruidos anormales, desconéctelo y revise la causa.
- Contacte con su distribuidor si es necesario.
- Manténgalo alejado del agua y del fuego.
- Abrir el interior de este dispositivo anula la garantía.



Introducción al producto



- **Apariencia minimalista en negro mate**, con dispositivo anti-obstrucción de alimento y mecanismo de protección de resistencia a la humedad.
- **Modo inteligente con intervalos de 8H/12H/24H**: programación automática y alimentación cuantitativa cada 8, 12 o 24 horas.
- **Incluye 3 tolvas de alimento** con distintos tamaños, intercambiables según el tamaño y formato del alimento.
- **Función de alimentación manual** con un solo clic para mayor comodidad.
- **Puede utilizarse en posición vertical o montado en el cristal** del acuario mediante una abrazadera. Compatible con cristales de hasta 0,9 pulgadas (2,4 cm) de grosor.
- **Fácil de operar y limpiar**. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).
- Capacidad de 320 ml de alimento. El dispensador de mayor tamaño puede dosificar hasta 1 gramo por ciclo.




Fauna Flores
La Casa de los Peces

Parámetros del producto:

FK036	
Largo (cm):	7,4
Ancho (cm):	8
Alto (cm):	12,4
Acuario litros:	60 - 1.000
Capacidad:	320ml/160g
Motor: (W)	4,5
Ruido: (dB)	<5
Alimentación:	3 pilas AAA
Fijación 1:	Adhesivo
Fijación 2:	Clip regulable
Construcción:	Plástico ABS




Controles del dispositivo:



Configuración de ciclos de alimentación automática:



- Alimentación cada 8H: Presione el botón 8H una vez. La luz indicadora parpadeará lentamente. El alimentador dispensará comida automáticamente cada 8 horas.
- Alimentación cada 12H: Presione el botón 12H una vez. La luz parpadeará lentamente. El alimentador dispensará comida automáticamente cada 12 horas.
- Alimentación cada 24H: Presione el botón 24H una vez. La luz parpadeará lentamente. El alimentador dispensará alimento automáticamente cada 24 horas.




Colocación de las baterías:



- ATENCIÓN:** Para colocar o reemplazar las baterías, tenga en cuenta la polaridad.
- Use siempre baterías tipo "AAA" de buena calidad, preferentemente nuevas o con similar nivel de carga.
- Puede usar baterías tipo "AAA" recargables.
- Desheche las baterías vacías en un punto de reciclaje de residuos adecuado.
- Si la luz roja parpadea, es necesario reemplazar las pilas.

Colocación de las baterías:

Abra la cubierta lateral



Fauna Flores
La Casa de los Peces


Instrucciones de instalación:




- ① Llene el compartimento con alimento para peces



- ② Método de fijación 1 (uso vertical):
inserte el pestillo plástico en la base del alimentador y fije el conjunto a la tapa del acuario con el adhesivo de doble cara.




- ③ Método de fijación 2 (vidrio vertical):
sujete y ajuste el alimentador a un vidrio vertical de ≤ 2.4 cm con la base de abrazadera ajustable.



- ④ Método de fijación 3 (sobre el canto):
cambie la dirección de la base de la abrazadera y fíjela al vidrio del acuario.

- ⑤ Sustitución del compartimento de comida:



Paso 1: Mantenga presionado el botón  para deslizar el compartimento hacia afuera.

Paso 2: Empuje el dispensador de comida desde la parte inferior hacia arriba.

Paso 3: Reemplace el dispensador por otro de tamaño diferente y colóquelo en el compartimento.

Paso 4: Presione de nuevo el botón  para cerrar el compartimento.

Incluido en el embalaje:



- 2 x pilas AAA
- 3 x dispensadores de comida
- 1 x pestillo de plástico
- 1 x adhesivo de doble cara
- 1 x base de abrazadera ajustable
- 1 x manual de usuario



1 Clip de sujeción



1 Soporte



3 pilas tipo "AAA"



Eliminación de residuos

Se debe desechar el aparato teniendo en cuenta las disposiciones legales aplicables sobre eliminación de residuos. Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea: Dentro de la Comunidad Europea la eliminación de aparatos eléctricos está regulada por normativas nacionales que se basan en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El aparato no puede, por tanto, desecharse con la basura doméstica, sino que tiene que llevarse a un punto de recogida de residuos o de reciclaje municipal. El embalaje del producto está compuesto de materiales reciclables, que deben desecharse y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



Garantía

Garantía de 2 años por defectos de fabricación. Conserve el recibo de compra. La garantía no incluye los siguientes aspectos:

- Daños por mal uso ni pérdidas de peces, plantas u otros animales, daños causados por inevitables desastres naturales o cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
 - Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, o ser utilizado para emplearlo en otras atribuciones o líquidos ajenos a la acuariofilia.
 - Ser usado en áreas exteriores, exponiendo el producto a las inclemencias de la intemperie.
 - Daños causados durante el transporte y sus costos derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
 - Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de instalación y mantenimiento descritos en su manual de instrucciones.
 - La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.
- Cualquier modificación efectuada en el cable de suministro eléctrico.
- Daños causados por conectarlo a una fuente de suministro eléctrico distinta a la descrita en su etiqueta y ficha técnica, así como aquellos daños que se produjeran por fallos en la calidad en dicho suministro.



Fauna Flores
La Casa de los Peces

